



## Anti Graffiti Finish

Bei Anti Graffiti Finish handelt es sich um ein Opferschutzsystem für saugende Untergründe, welches matt aufrocknet

### Anwendungsbereich:

Dieses Produkt ist eine porenaukleidende und hochatmungsaktive Schutzbeschichtung, die nach dem Entfernen der Farbschmierereien partiell wieder erneuert werden muss. Gleichzeitig behindert Anti Graffiti Finish das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in den Untergrund. Das Material ist silikon- und wachsfrei und daher jederzeit überstreichbar. Nach einer Zeitspanne von 4-5 Jahren, muss das System erneuert werden. Anti Graffiti Finish kann auf sämtliche saugenden Untergründe aufgebracht werden wie z.B. Fassaden, Putze, Vollwärmeschutz, Beton, Klinker, Natursteine, Marmor, Holz usw. Nicht geeignet für hydrophobierte und wasserabweisende Untergründe. Flächen welche einer (rückwärtigen) Durchfeuchtung ausgesetzt sind sollten nicht beschichtet werden (z.B. freistehende Mauern). Faserzementplatten müssen allseitig auch im Kantenbereich / Schnittkanten und an den Bohrlöcher beschichtet sein, im Übrigen sind die Beschichtungsvorschriften der Plattenhersteller einzuhalten.

### Eigenschaften:

Silikon und wachsfrei = daher jederzeit mit handelsüblicher Dispersionsfarbe überstreichbar  
Geringer SD-Wert  
Trocknet matt auf  
Geprüft nach dem Regelwerk der Anti Graffiti eV und nach den WTA Richtlinien  
Eingetragen in der Bast-Liste

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: wassermischbare Polymerisatharze  
Ansatzverhältnis: unverdünnt  
Verbrauch: je nach Untergrund 150 - 600 ml/m<sup>2</sup>

### Verarbeitung:

#### **Allgemeine Bestimmungen**

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Vorhandene Graffiti's zuerst mit Geiger Anti Graffiti Reiniger entfernen. Wir empfehlen die Flächen mit Geiger Fassadenreiniger zu säubern. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit muss die Untergrund- sowie Lufttemperatur zwischen mind. 8°C und max. 30°C betragen. Anti Graffiti Finish sollte bei trockenem Wetter und geringer Luftfeuchtigkeit verarbeitet werden. Vor Gebrauch das Material gut durchmischen. Generell ist ein Spritzverfahren (Airless kleinste Düse, geringer Druck) zu bevorzugen. Ansonsten kann das Material auch mit einer Lammfellrolle aufgebracht werden. Die vorgegebene Auftragsmenge ist unbedingt einzuhalten, um die Opferschicht zu erreichen. Dies erfolgt in mehreren Auftragsgängen, wobei max 125 ml/m<sup>2</sup> pro Auftragsgang aufzubringen sind. Beim mehrmaligen Auftrag ist eine Trocknungsphase einzuhalten, bis das milchige Aussehen als klarer, durchsichtiger Film aufgetrocknet ist. Generell ist eine Versuchsfläche anzulegen, da durch Glanzgradunterschiede eine visuell geringfügige Farbtonänderung auftreten kann.



## **Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein)**

Zuerst Fläche mit Geiger Zementschleierentferner gründlich abwaschen und mit Geiger Fassadenreiniger nachbehandeln. Fläche gründlich mit Wasser (ohne Druck) nachwaschen. Gut durchtrocknen lassen und mit Anti Graffiti Finish beschichten.

Klinker: mehrmaliger Auftrag mit 150 - 200 ml/ Gesamtauftragsmenge.

Ziegel, Sandstein: mehrmaliger Auftrag mit 250 - 300 ml/m<sup>2</sup> Gesamtauftragsmenge.

Achtung: (Vorhandene) Ausblühungen können unter Umständen (wieder) auftreten, daher sind bei Klinker und Ziegelmauerwerk Vorversuche unbedingt notwendig.

## **Beton, Granit, Marmor, Muschelkalk, Holzoberflächen, oder ähnliche**

Granit oder ähnliche schwach saugende Untergründe: mehrmaliger Auftrag mit 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> Gesamtauftragsmenge.

Beton, Marmor, Muschelkalk, Holzoberflächen, oder ähnliche stark saugende Untergründe: mehrmaliger Auftrag mit 300 - 400 ml/m<sup>2</sup> Gesamtauftragsmenge

## **Gestrichene Fassaden, Betonoberflächen, Putzuntergründe, Vollwärmeschutz**

Die zu beschichtenden Untergründe müssen eine gleichmäßige Saugfähigkeit aufweisen. Mehrmaliger Auftrag von 600 ml/m<sup>2</sup> Gesamtauftragsmenge.

Entfernen von Farbschmierereien: Farbschmierereien mit Hilfe eines Dampfstrahlers (50-70°C, max. 60 bar Druck, je nach Tragfähigkeit des Untergrundes) mit einer Schmutzfräse entfernen. Um den Arbeitsaufwand zu verringern, kann zuvor die zu reinigende Fläche mit Geiger Anti Graffiti Reiniger eingesprüht werden (Einwirkzeit 3 - 5 Minuten). Nach der Trocknung muss die Fläche neu mit Anti Graffiti Finish beschichtet werden (Auftragsmenge richtet sich nach dem Untergrund).

Bei gestrichenen Fassaden, Betonflächen, Putzuntergründen und Vollwärmeschutz empfehlen wir die zu behandelnde Fläche mit Geiger Anti Graffiti Reiniger einzusprühen.

Reiniger einzusprühen und nach einer Einwirkzeit von 3 - 5 Minuten die Farbschmierereien mit einem weichen Tuch entfernen.

Es empfiehlt sich, vor dem Einsprühen die darunterliegenden Flächen zu nassen oder unterhalb der Farbschmiererei ein weiches Tuch zu halten, damit die Reinigungsflüssigkeit bzw. gelösten Farbschichten diese nicht beschmutzen. Hiernach die gereinigten Flächen mit Geiger Fassadenreiniger nachwaschen. Nach Trocknung muss diese Fläche neu mit Anti Graffiti Finish mit 600 ml/m<sup>2</sup> beschichtet werden.

Anmerkung: Eine ganz geringe Anzahl von Lacksprays und Filzstiften



enthalten sehr aggressive bzw. spezielle Lösemittel oder Farbstoffe, die sehr tief in den Anti Graffiti Finish Film eindringen können, deshalb sollte das Beseitigen der Farbschmierereien mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

**Kennzeichnung:** Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerfähigkeit:** Kühl, dunkel und trocken lagern.

**Sonstiges:** Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Haftung zu überprüfen.

**Gebindegrößen:** Flasche à 1 000 ml  
Kanister à 5 l  
Kanister à 10 l  
Kanister à 30 l